

DELTA®-FLORAXX TOP/DELTA®-FLORAXX дренажная мембрана для зелёных крыш и мощения

Монтаж

1. Гидроизоляционный материал и защитный слой из геотекстиля должны быть тщательно очищены перед укладкой DELTA®-FLORAXX TOP, чтобы не допустить механического повреждения гидроизоляции. Гидроизоляция должна быть стойкой к прорастанию корней, либо поверх неё должна быть уложена противокорневая плёнка (например, DELTA®-PVC Teichfolie). Защитный и разделительный слой из нетканого геотекстиля должен быть массой не менее 300 г/м² (например, DELTA®-FLORAXX TEX 300).
2. Раскатайте дренажную мембрану, при этом фильтрующий слой из геотекстиля должен быть сверху. При помощи ножа отрежьте рулон на необходимую длину и ширину.
3. Для выполнения продольного стыка заведите мембрану на уложенный рулон, подняв геотекстиль, и совместите выступы соседних рулонов (не менее 2 рядов). При торцевом (поперечном) стыке отделите геотекстиль от профилированного основания и соедините выступы с нахлёстом примерно 20 см. Геотекстиль всегда должен перекрывать зону нахлёста для защиты дренажной системы от заиливания.
4. Используйте пластиковые клипсы DELTA®-FLORAXX-VERBINDER для фиксации торцевого стыка рулонов (входят в комплект поставки).
5. Покройте всю поверхность крыши дренажной мембраной. В местах водосборных воронок, инспекционных колодцев, световых люков, проходов и примыканий используйте нож для подрезки рулонов.
6. После нанесите кровельный субстрат непосредственно на мембрану DELTA®-FLORAXX TOP.

