

DELTA®-TERRAXX

дренажная мембрана для эксплуатируемых кровель

Монтаж

1. Основание должно быть тщательно очищено перед укладкой DELTA®-TERRAXX. Если в последующем будут высаживаться растения непосредственно на DELTA®-TERRAXX, необходимо уложить противокорневую пленку (например, DELTA®-ROOT BARRIER) поверх гидроизоляционного материала.
2. Раскатать дренажную мембрану DELTA®-TERRAXX фильтрующим слоем (геотекстилем) вверх с необходимым нахлестом рулонов. Использовать пригруз (например, щебень или мешки с песком) для временного закрепления мембраны на основании.
3. Для раскроя и подрезки рулона следует использовать нож или ножницы.
4. При наличии возвышающихся строительных конструкций, например, парапетов, DELTA®-TERRAXX завести вверх на высоту кровельной конструкции. После укладки субстрата/мощения/балластного слоя следует срезать видимую часть мембраны.
5. Продольные зоны нахлеста рулонов должны быть перекрыты двойным слоем геотекстиля, приваренного к профилированному основанию. Для повышения качества укладки рекомендуется использовать самоклеящуюся ленту, расположенную вдоль кромки рулона.
6. Для организации торцевого стыка необходимо оторвать геотекстиль от профилированного основания не менее чем на 20 см. Совместить выступы рулонов и накрыть геотекстилем. Допускается несовпадение выступов профилированного основания.
7. Субстрат, керамзит, отсеv, щебень и т.п. укладывать непосредственно на фильтрующий слой из геотекстиля.

