

DELTA®-NP DRAIN дренажная мембрана

Монтаж

1. Если высота гидроизоляции не больше ширины рулона, уложите мембрану DELTA®-NP DRAIN горизонтально. При больших высотах монтаж мембранны производите вертикально сверху вниз. Используйте нож для разрезания рулона на необходимую длину. Всегда укладывайте рулон фильтрующим геотекстилем к грунту. Если конечный уровень земли не определен, уложите и закрепите мембрану выше гидроизоляции не менее чем на 10 см. После обратной засыпки грунтом подрежьте мембрану по месту и закройте верхнюю кромку планкой DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL.
Для крепления используйте пластиковые дюбели DELTA®-MS DUBEL, DELTA®-FIXX или гвозди с шайбами. Нижнюю кромку мембранны подведите к дренажной трубе, которая должна лежать в фильтрующей рубашке толщиной до 15 см из щебня и геотекстиля.
2. Мембранны можно закрепить на внешней теплоизоляции (XPS) с помощью пластиковых шурупов DELTA®-TERRAXX-SCHRAUBE (1 шуруп на 1 кв.м.). Утеплитель должен быть надежно приклеен к гидроизоляции подвала и иметь толщину не менее 60 мм. Обратную засыпку производите послойно, с утрамбовкой каждого слоя. Если требуется разделение теплоизоляции и дренажного слоя, то закрепите мембрану DELTA®-NP DRAIN только по верху стены.
3. Для выполнения продольного стыка заведите мембрану на гладкий край уже смонтированного рулона, подняв геотекстиль. Нахлест должен быть около 15 см. При торцевом (поперечном) стыке отделяйте геотекстиль от профилированного основания и соедините рулоны «шип в паз» с нахлестом 20 см. Используйте самоклеящиеся четыре гвоздя DELTA®-HAFTNAGEL для фиксации торцевого стыка рулонов. Геотекстиль должен перекрывать зону нахлеста для защиты дренажной системы от заиливания.
4. На внешних углах мембрану DELTA®-NP DRAIN согните по линии контура здания. Световые шахты крепите прямо на мембрану. Проем светового окна выполните после. Проходку трубы выполните в соответствии с прилагаемым рисунком.
5. В качестве верхнего завершающего элемента при укладке DELTA®-NP DRAIN поверх теплоизоляции, уложенной по периметру стены, используйте планку DELTA®-TERRAXX PROFIL с переменным профилем в зависимости от толщины утеплителя.

