

Рекомендации по укладке декоративного камня.

1. СДЕЛАЙТЕ РАСКЛАДКУ ПЛИТКИ НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

При выкладке используйте плитку из разных коробок, беря ее в случайному порядке. Так Вы достигните наилучшего баланса плитки из разных партий, которые могут незначительно отличаться по цвету. Для камня серий «Танвальд», «Леон», «Крит» воспользуйтесь схемами укладки, которые можете скачать на сайте.

2. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЛЛЕКЦИЙ КАМНЯ НА КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПРЕДУСМОТРЕН ШОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО МЕТРАЖ УКАЗАННЫЙ НА КОРОБКЕ ТАКЖЕ ИЗМЕРЕН С УЧЕТОМ ШВА.

То есть, если на коробке написано 1,16 кв.м с учетом расшивки 1,2 см - это означает, что 1,16 кв.м на стене вы можете выклеить только если будете соблюдать ширину шва между плитками 1,2 см.

3. ПОВЕРХНОСТЬ, НА КОТОРУЮ БУДЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ КАМЕНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ТВЕРДОЙ, РОВНОЙ И ЧИСТОЙ.

Если это оштукатуренная поверхность, то обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения. Так же необходимо обработать обратную сторону камня (механически или грунтом глубокого проникновения) для того чтобы снять цементное молочко.

4. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА КАМНЯ УКЛАДКУ МОЖНО НАЧАТЬ ИЛИ С ВЕРХНЕГО, ИЛИ С НИЖНЕГО КРАЯ СТЕНЫ.

Материалы, которые укладываются с расшивкой шва, преимущественно крепятся с верхнего края, без расшивки шва – с нижнего края.

5. ПРИ МОНТАЖЕ ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ БЕЗ РАСШИВКИ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ С ОДИНАКОВОЙ ВЫСОТОЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ НЕ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ДРУГ НАД ДРУГОМ.

По возможности смещайте их не менее чем на 5 см. Укладывайте камни меньшей толщины рядом с камнями большей толщины и подбирайте элементы различные по цвету.

6. ПОДБОР ВАРИАНТОВ УКЛАДКИ КАМНЯ ПО ЦВЕТУ И РАЗМЕРУ – ЭТО ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ГДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЖЕСТКИХ СТАНДАРТОВ.

Однако в процессе монтажа не должны создаваться ярко выраженные места группировки крупных или мелких камней, с одинаковой высотой и цветом.

7. КАМЕНЬ ХОРОШО ПОДДАЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЕГО ЛЕГКО ОБРЕЗАТЬ, ПРИДАТЬ ЕМУ НУЖНЫЙ РАЗМЕР, ИСПОЛЬЗУЯ УГЛОВУЮ ШЛИФМАШИНУ С ДИСКОМ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ.

8. РАСКОЛОТЫЕ КАМНИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МЕСТАХ ИХ ПРИМЫКАНИЯ К ОКОННЫМ И ДВЕРНЫМ ПРОЕМАМ, ЭЛЕМЕНТАМ ДЕКОРА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДРЕЗАВ СКОЛОТОУЮ ГРАНЬ.

Обрезанные или отколотые края можно задекорировать специальным колером.

9. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ В ПРОЦЕССЕ УКЛАДКИ НЕ ВОЗНИКАЛО МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОДГОНКИ КЛАДКИ И ПОДПИЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

В целом, укладка декоративного камня схожа с технологией укладки натурального камня. Кладка должна иметь гармоничный и эстетически привлекательный вид.

10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ НАТУРАЛЬНОГО ИЛИ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ «PERFEKTA».

Сделайте раствор, следуя инструкции производителя. Нанесите шпателем клей на подготовленную поверхность толщиной слоя примерно 0,4 – 0,6 см. Разровняйте клей зубчатым шпателем. Нанесите такой же слой клея на тыльную сторону камня. Клей должен покрывать всю поверхность камня. Движением руки плотно вдавите плитку в клеящую массу. **КЛЕЕВОЙ РАСТВОР НЕ ДОЛЖЕН ПОПАДАТЬ НА ЛИЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КАМНЯ.**

11. ПЕРЕД РЕЗКОЙ КАМНЯ НА ПЛИТКОРЕЗЕ С ВОДОЙ, ПЛИТКУ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ГИДРОФОБИЗАТОРОМ,

для того чтобы мелкие капли воды, при попадании на лицевую поверхность камня, не оставляли следов.

12. ПРИ УКЛАДКЕ БЕСШОВНОГО КАМНЯ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ШОВ 0,5-1,5 ММ.

13. ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАМНЯ ПОКРЫТЬ ОБЛИЦОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОФОБИЗАТОРОМ ИЛИ ЛАКОМ.

Такое покрытие защитит камень и дольше сохранит его привлекательный внешний вид. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.