



# КИРПИЧНАЯ ПЕРЕМЫЧКА

## Кладка на ребро внутрь




### S3-01

Из 3 листов S3-01, S3-02 и S3-03




#### ХОМУТ BAUT SKK 50-65

Высота (мм.).....65  
Диаметр проволоки (мм.).....3  
Покрытие.....цинк\*



#### ХОМУТ BAUT SU 50-45


Высота (мм.).....45  
Ширина (мм.).....60  
Диаметр проволоки (мм.).....3  
Покрытие.....цинк\*



#### АРМАТУРА MURFOR RND/Z-50

Ширина (мм.).....50  
Длина (м.).....3,05  
Покрытие.....цинк\*

\*Покрытие цинком 20 (по EN 845-1+A1)



#### КРОНШТЕЙН BAUT GSP

Нержавеющая сталь 1.4301/1.4401  
(по EN-10088-1)

#### КИРПИЧНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

Перемычка состоит минимум из трех горизонтальных рядов кирпичной облицовочной кладки на традиционном растворе. В каждый второй вертикальный шов первого ряда кладки заводят хомуты. В горизонтальные швы между первым и вторым, вторым и третьим рядами кладки по всей длине перемычки и за ее пределами в обе стороны, располагается арматура Murfor RND/Z-50.

#### МОНТАЖ КИРПИЧНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ см. S3-02

Таким образом монтируется перемычка до 2 м. При большем проеме перемычка монтируется аналогично, но с применением навесных кронштейнов (S3-03). Для достижения номинальной прочности, рекомендуется увлажнять кладку до 2 недель. Это, в первую очередь, необходимо для кладки из силикатного кирпича. Марка раствора должна быть не менее 100.


# МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧКИ

## Кладка на ребро внутрь




### S3-02

Из 3 листов S3-01, S3-02 и S3-03




#### СООРУЖЕНИЕ ОПАЛУБКИ

Доведя облицовочную кладку до уровня перемычки, сооружается опалубка, на которую укладывается первый ряд кирпичей.




#### МОНТАЖ ПЕРВОГО РЯДА

Хомуты SKK 50-65 располагаются в каждом втором вертикальном шве первого ряда кладки, т.е. на два кирпича по 1 хомуту.




#### ВВОД АРМАТУРЫ MURFOR

Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в соответствующие пазы на хомутах. Арматура должна выходить за грани проема не менее 250 мм. в обе стороны




#### МОНТАЖ ХОМУТОВ SU 50-45

Во втором ряду кладки, в каждом втором вертикальном шве, располагаются хомуты SU 50-45.



#### АРМАТУРА MURFOR В СЛЕДУЮЩИХ РЯДАХ

Арматура Murfor RND/Z-50 располагается и в втором ряду кладки. В обоих рядах арматура должна выходить за грани проема не менее 250 мм. в обе стороны. Далее каждые 300.....500 мм. по высоте кладки следует располагать арматуру Murfor RND/Z-50 для достижения равномерности нагрузки на перемычку.



#### ОПАЛУБКА ДЕМОНТИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ

# МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧКИ С НАВЕСНЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ


Кладка на ребро внутрь



## S3-03

Из 3 листов S3-01, S3-02 и S3-03

1



### МОНТАЖ ПЕРВОГО РЯДА


Доведя облицовочную кладку до уровня перемычки, сооружается опалубка, на которую укладывается первый ряд кирпичей, располагая между ними хомуты SKK 50-65. Хомуты располагаются в каждом втором вертикальном шве первого ряда кладки.

2




Арматура Murfor заводится в соответствующие пазы на хомутах.

3



### КРЕПЛЕНИЕ НАВЕСНОГО КРОНШТЕЙНА


4



### МОНТАЖ ХОМУТОВ SU 50-45

Во втором ряду кладки, в каждом втором вертикальном шве, располагаются хомуты SU 50-45.


5



### АРМАТУРА MURFOR В СЛЕДУЮЩИХ РЯДАХ

Арматурные штанги располагаются в втором и третьем рядах кладки. В обоих рядах арматура должна выходить за грани проема не менее 250 мм. в обе стороны. Далее каждые 300.....500 мм. по высоте кладки также следует располагать арматуру.

6



### ОПАЛУБКА ДЕМОНТИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ